

FONT 10

Fontaine à boire murale

Instructions d'installation

Étape 1

Retirez le FONT10 de l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont incluses dans la boîte par rapport à l'emballage.

Étape 2

Placez le robinet « rince-bouche » sur la cuvette comme indiqué, ① puis vissez le contre-écrou. Veuillez noter que lorsque vous installez le rince-bouche, la cuvette et le contre-écrou sont bien serrés et pointent dans la bonne direction, vissez et assurez-vous que vos fixations sont juste assez serrées.

Étape 3

Installez le bassin au mur. Percez des trous appropriés en utilisant des vis à expansion pour fixer la cuvette.

Étape 4

Raccordez le drain au bassin. A l'aide d'une clé Allen, serrez la vis de vidange sur la cuvette (voir ②). Assemblez le drain comme indiqué ③ Pour cela, il faut serrer le tuyau d'échappement et le tuyau d'évacuation à la main jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils s'emboîtent, puis les serrer avec une clé.

Étape 5

Faites les raccordements d'alimentation en eau du rince-bouche au tuyau d'entrée. Ouvrez l'alimentation en eau et vérifiez s'il y a des fuites.

Étape 6

Vérifiez la hauteur du courant à partir du barboteur. La hauteur de la vapeur est réglée en usine à 6cm-6,5cm. Si la hauteur du jet varie beaucoup par rapport à ce réglage, veuillez enlever le verrou (voir ④) et ajuster le débit à l'aide d'un petit tournevis.

