

NOUVEAU

ArcticChill 109

Refroidisseur de grande capacité distribuant de l'eau froide et tempérée avec une hauteur de distribution exceptionnelle de 29 cm.

- Les performances de l'ArcticChill109 sont identiques à celles de l'ArcticChill98. La principale modification est un nouveau panneau avant supérieur avec une hauteur de distribution accrue de 29 cm.
- Séquence de distribution simple pour l'eau froide et tempérée, à l'aide de boutons tactiles sur le panneau avant supérieur.
- L'ArcticChill109 est désormais également disponible en version Mini bar.
- Capacité du refroidisseur : 30 à 40 litres d'eau froide à une température inférieure à 12°C par heure.
- Fontaine d'eau à détente direct de grande capacité distribuant de l'eau froide et tempérée
- Solénoïde d'entrée Flood Guard pour la protection contre les inondations.
- Peut être équipé de kits de débordement et d'un système d'évacuation des eaux usées.
- Convient au carénage et au support mural des fontaines AAFirst.
- Design élégant dans une livrée anthracite.

Fournit 30 à 40 litres d'eau froide par heure d'eau froide et d'eau tempérée illimitée

Pour un débit optimal, la pression de l'eau au point d'entrée de la fontaine d'eau doit être d'environ 3,5 bars



Distributeur de 29 cm
Hauteur de remplissage des
bouteilles de sport



Description	Capacité Horaire		Dimensions H x W x D (mm)	Poids (Kg)
	Froide	Tempéré		
109 Sur Socle	30-40 Ltrs/h	Illimitée	1140 x 340 x 350	25
109 Mini Bar	30-40 Ltrs/h	Illimitée	460 x 340 x 340	16

AAFIRST

Qualité – Fiabilité – Intégrité

NOUVEAU

ArcticChill 109

Refroidisseur de grande capacité distribuant de l'eau froide et tempérée avec une hauteur de distribution exceptionnelle de 29 cm.

Appuyer sur le bouton de distribution et le maintenir enfoncé



Pour distribuer de l'eau Tempérée, TOUCHEZ le symbole pour le sélectionner, puis appuyez sur la touche de distribution et maintenez-la enfoncée.

(Le voyant clignote en vert lorsque l'eau est sélectionnée/distribuée).

Pour distribuer de l'eau froide, appuyez sur la touche de distribution et maintenez-la enfoncée.

(Le voyant « Froide » clignote en bleu pendant la distribution).

Le voyant POWER / COOLING indique que l'appareil est sous tension.

Le bleu indique que le refroidissement est en cours.

Le blanc indique que la fontaine d'eau est prête.



Accessories pour le ArcticChill 109

Comprend un raccord de compression. Un éco filtre de 1 micron avec une sécurité anti-débordement, régulateur de pression en cuivre et une soupape antiretour.



FloodGuard - L'électrovanne d'alimentation d'eau s'ouvre uniquement pour permettre à l'eau d'entrer dans la fontaine lorsque l'eau est distribuée. En restant fermé toutes les autres fois, protège la fontaine contre les fuites



Le KLARAN UVC LED est disponible séparément pour être intégré à Fontaines à détente directe uniquement



Système de traitement. Raccorder le bac égouttoir directement vers les eaux usées - (Installe en usine).



Carénage de sécurité métallique (prêt à fixer aux murs et aux sols pour protéger la fontaine). (Installe par vous-même). Disponible aussi pour les fontaines bec de cygne.



Kit trop-plein de 10 litres. Muni avec fonction réveil pour indiquer qu'il est plein (Installe en usine). (Sur socle uniquement)



Kit trop-plein de 3 litres - Relier le bac égouttoir à un Jerrycan de 3 litres avec fonction réveil. Le Jerrycan possède un robinet qui permet son vidage sans le retirer.



Système de traitement pompe. Une pompe permettant le rejet des eaux usées de bac égouttoir jusqu' à 100 mètres horizontalement et de 5 mètres verticalement



AA FIRST

Qualité – Fiabilité – Intégrité