



**Notice d'installation des fontaines d'eau
Jazz 1000/1100, 3300, ArcticChill88/98,
ArcticStar55 et AquaPoint60**



Attention

- Pendant l'installation d'une fontaine sur réseau, utilisez uniquement des flexibles (fournis) et des raccords de compression nouveaux pour le raccordement à l'arrivée d'eau.
- - Les raccords à emboîtement J Guest doivent être contrôlés régulièrement pour vérifier l'absence de fuites. Avec le temps, ils se fragilisent et doivent être remplacés. Si le cordon électrique est abîmé, il doit être remplacé par un technicien compétent.
- Les enfants et les adultes dont les capacités physiques et mentales sont réduites doivent être encadrés lorsqu'ils utilisent cet équipement.
- Toute opération d'entretien, de réparation et de déplacement de l'équipement doit être réalisée uniquement par un technicien compétent.
- Il est fortement conseillé de couper l'arrivée d'eau vers la fontaine sur réseau pendant les week-ends et les longues périodes de fermeture des bureaux.
- Remarque : la garantie du produit N'est valable QUE si l'installation du produit a été réalisée conformément à la notice d'installation et aux dispositions énoncées dans nos Conditions générales.

Utilisation sécurisée

- Coupez toujours le courant électrique avant de travailler sur l'équipement
- (Réseau) Coupez toujours l'eau au niveau du robinet d'arrêt le plus proche avant de travailler sur l'équipement
- (Bonbonne) Retirez la bonbonne
- Pour une longue période de non-utilisation : coupez l'arrivée d'eau ou retirez la bonbonne. Coupez l'alimentation électrique. Désinfectez avant la remise en service.
- Installez la fontaine sur une surface plane pour éviter les vibrations et le bruit
- Laissez un espacement de 15 cm autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation
- Éloignez de toute source de chaleur susceptible d'affecter la capacité de refroidissement de l'appareil
- Évitez les conditions de gel qui pourraient casser les tuyaux
- N'inclinez jamais l'appareil à plus de 45 degrés pour le transporter et le stocker
- Après le transport, attendez une heure avant d'installer l'appareil pour permettre au liquide de refroidissement de redescendre
- Remplissez le réservoir d'eau avant de mettre l'appareil sous tension pour éviter d'endommager les éléments réfrigérant et chauffant

Mise en service

- Pour les fontaines sur réseau, respectez les consignes de la notice d'installation sur les tuyaux et les filtres.
- Pour transformer une fontaine à bonbonne en un appareil sur réseau, suivez la notice de transformation
- Désinfectez la fontaine avant la première utilisation en respectant scrupuleusement les instructions de désinfection
- Pour les fontaines d'eau à « réservoir ouvert », assurez-vous que la plaque de séparation (déflecteur) à l'intérieur du réservoir d'eau froide est bien insérée. Si elle est mal fixée, le volume d'eau froide pourrait être affecté
- Pour les fontaines sur réseau, assurez-vous que le flotteur, relié au couvercle du réservoir d'eau, se déplace librement
- Pour les fontaines à détente directe, suivez la notice associée à ce type d'appareils
- Avant la mise sous tension, assurez-vous que les réservoirs d'eau froide et d'eau chaude sont tous les deux remplis d'eau

Transformation d'une fontaine à bonbonne en fontaine sur réseau (Ne concerne pas les fontaines à détente directe)

- Cela ne prend littéralement que cinq minutes avec notre kit de transformation
- Retirez la partie supérieure de la fontaine à bonbonne en dévissant les vis à l'arrière
- Placez le couvercle du réservoir à eau provenant du kit sur le réservoir d'eau ouvert, en vous assurant que le flotteur se déplace librement et que le tuyau bleu de 0,6 cm est correctement raccordé et guidé jusqu'au support du filtre
- Remplacez la partie supérieure de la fontaine d'eau par le couvercle de la fontaine sur réseau et revissez les deux vis à l'arrière

Désinfection avec une solution tampon d'eau oxygénée

- Coupez l'alimentation électrique
- Coupez l'arrivée d'eau
- Retirez le couvercle supérieur de la fontaine d'eau pour exposer le réservoir d'eau
- Versez le liquide désinfectant dilué dans l'eau du réservoir. Frottez toutes les surfaces internes pour déloger le biofilm
- Faites couler un peu de liquide désinfectant par les robinets
- Désinfectez en respectant scrupuleusement les directives de l'AMS (Assemblée mondiale de la santé) et en utilisant exclusivement des produits de désinfection testés et donc approuvés

Désinfection d'une fontaine à détente directe

- Coupez l'alimentation électrique
- Coupez l'arrivée d'eau
- Retirez le filtre à bloc de charbon et remplacez-le par un boîtier de filtre vide
- Versez le liquide de désinfection dans le boîtier de filtre vide
- Remettez en marche l'arrivée d'eau
- Ouvrez les robinets pour faire pénétrer le liquide de désinfection dans le réservoir et les tuyaux
- Laissez reposer pendant 10 minutes, puis rincez à l'eau pour éliminer toute trace de la solution de désinfection

Avertissement

- Ces appareils sont fournis avec du gaz réfrigérant, ISOBUTANE(R-600a).
- L'appareil doit être transporté et déplacé en prenant le maximum de précautions pour qu'il ne soit pas excessivement frappé ou secoué. Le non-respect de cette règle peut mettre l'appareil hors service.
- Veillez à ce que les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, ne soient pas obstruées.
- N'endommagez pas le circuit frigorifique. Si le circuit frigorifique est endommagé, avec une éventuelle sortie de gaz frigorifique, cela pourrait créer des risques d'explosion causés par des étincelles ou des flammes extérieures.
- N'utilisez jamais votre appareil s'il semble endommagé.
- En cas de dommage, contactez le Service Après-Vente, aérez le local où se trouve l'appareil et évitez les flammes ou les travaux sur l'appareil.

Détartrage d'une fontaine d'eau chaude et froide

(Le détartrage désinfecte automatiquement le chauffe-eau)

- Le tartre est un problème majeur pour les réservoirs d'eau chaude dans les régions où l'eau est dure. Une accumulation de tartre à l'intérieur du réservoir peut gravement affecter la sécurité et le rendement de l'équipement. Les paramètres qui affectent la formation du tartre sont :
- la dureté de l'eau
- la température de l'eau chaude
- la consommation d'eau chaude
- Il est impératif de détartrer régulièrement la fontaine d'eau. Il est conseillé d'effectuer un détartrage en dehors des locaux du client

Détartrage

- Coupez l'alimentation électrique.
- Vidangez l'eau du réservoir par les robinets, puis vidangez le chauffe-eau par le tuyau de décharge situé à l'arrière de la fontaine
- Retirez le déflecteur du réservoir d'eau froide.
- Versez le détartrant dans le réservoir d'eau froide et laissez-le couler progressivement dans le chauffe-eau
- Une mousse se forme, indiquant que le chauffe-eau contient du tartre.
- Lorsque la mousse cesse de se former, vous pouvez supposer que le tartre a été entièrement éliminé. Ce processus prend 10 à 15 minutes, voire plus.
- Vidangez le détartrant du chauffe-eau
- Remplissez d'eau le chauffe-eau et le réservoir d'eau froide (sans chauffer) et vidangez à nouveau l'eau
- Répétez jusqu'à élimination totale du détartrant
- Remplissez la fontaine d'eau et remettez-la sous tension

Raccordement d'une fontaine d'eau sur réseau à l'arrivée d'eau

- Tous les raccordements à l'arrivée d'eau doivent être établis à l'aide d'un conduit d'installation professionnel (certifié AMS), qui comprend des raccords à compression en cuivre, un robinet de marche/arrêt, un réducteur de pression, une soupape anti-retour et un « water bloc » (disjoncteur)
- Les conduits d'installation professionnels sont disponibles auprès de différents fournisseurs, y compris AA First. Le conduit d'installation AA First est disponible sans filtre (PRAILKIT) pour les clients qui veulent utiliser leurs propres filtres, ou avec un filtre (PFRALKIT).
- Isolez l'arrivée d'eau avant de brancher les raccords à compression en cuivre à l'arrivée d'eau
- Branchez le conduit d'installation au raccord à compression en cuivre
- Branchez le conduit d'installation à la fontaine sur réseau, qui a été mise hors tension.
- Remettez en marche l'arrivée d'eau et vérifiez les fuites au niveau de tous les raccords par emboîtement et autres raccordements
- Mettez la fontaine sur réseau sous tension
- Avant la mise en service de l'équipement, vérifiez tous les raccords d'arrivée d'eau et les branchements électriques

Entretien, réparation et recyclage d'une fontaine d'eau AA

HYGIÈNE

- L'eau est notre ALIMENT le plus important, et les fontaines d'eau doivent être maintenues dans un état sanitaire optimal. Les associations de fontaines d'eau exigent que les fontaines d'eau de tout type et toute marque soient désinfectées régulièrement en utilisant des solutions/techniques de désinfection approuvées
- Les fontaines d'eau à bonbonne doivent être désinfectées tous les 3 mois
- Les fontaines d'eau sur réseau doivent être désinfectées, et le filtre remplacé, tous les 6 mois.
- Toutes les fontaines d'eau doivent être désinfectées avant d'être mises en service
- La désinfection doit être réalisée conformément aux lignes directrices de l'AMS

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Tous les branchements/fils électriques doivent être vérifiés lors de l'installation
- (Il est possible que certains câbles se soient desserrés pendant le transport)
- Vérifiez les dommages visibles sur le câble souple et assurez-vous que la fontaine d'eau n'est pas posée sur le câble
- Des tests d'appareils portables (PAT) doivent être réalisés par le revendeur s'il a procédé lui-même au déplacement de la fontaine d'eau depuis un site de stockage vers le site d'installation. L'utilisateur doit effectuer ce type de test électrique chaque année.
- Il est conseillé d'intégrer les contrôles qui précèdent dans le programme de maintenance régulière

RECYCLAGE ET ÉTIQUETAGE WEEE

Toutes les fontaines d'eau doivent être recyclées en fin de vie selon la réglementation WEEE. Toutes les fontaines d'eau doivent porter : le marquage CE de sécurité électrique, le marquage de limitation des substances dangereuses (RoHS) pour démontrer que les matériaux utilisés sont conformes à cette législation rigoureuse, et le symbole de la poubelle barrée pour confirmer que la fontaine d'eau doit être recyclée selon la réglementation WEEE.

Pour le recyclage, contacter le service local d'élimination des déchets ou le vendeur. L'appareil doit être transporté sans endommager le circuit de refroidissement.

Fontaine d'eau froide et chaude ArcticStar 55

Notice d'installation

Fonction BOOST de la fontaine d'eau chaude et froide ArcticStar 55.

La fourchette de température "standard" de l'eau chaude se situe entre 82°C et 92°C. Elle peut être augmentée à 95°C/96°C pour obtenir 1,5 litre d'eau bouillante à tirer instantanément. La fonction « BOOST » de l'eau chaude est activée en maintenant enfoncé l'icône BOOST située en haut du panneau frontal. Maintenez le doigt sur l'icône BOOST pendant 2 secondes jusqu'à entendre un deuxième bip qui indique que la fonction est en marche. En mode BOOST, le témoin rouge clignote. Lorsque le mode BOOST est terminé, le témoin rouge reste fixe. La durée de chauffe peut varier en fonction de la température actuelle de l'eau dans le réservoir d'eau chaude. Si l'eau est à 92°C, il faut compter environ 60 secondes pour que la température augmente à 96°C.

Attention

La fonction BOOST doit être utilisée chaque fois que vous voulez que la température de 90°C augmente à 95°C/96°C. Vous devez savoir que, dans une zone où l'eau est dure, plus la température de l'eau est élevée, plus la quantité de tartre dans le réservoir d'eau chaude augmente. La sécurité et le rendement de l'équipement en seront affectés. Il est donc impératif de détartrer régulièrement la fontaine d'eau.

Témoin d'eau froide de la fontaine ArcticStar 55

Un TÉMOIN VERT FIXE en haut du panneau frontal indique que la fontaine d'eau Arctic Star 55 est sous tension. Vous pouvez tirer de l'eau froide.

Capteur de lumière ÉCO de la fontaine d'eau ArcticStar 55

Cette fonction ÉCO éteint automatiquement le chauffe-eau quand la lumière du bureau est éteinte. Les économies d'électricité sont d'environ 25 %.

Si la fontaine d'eau ArcticStar 55 est installée dans un endroit sombre, il pourrait s'avérer nécessaire de désactiver la fonction ÉCO à l'arrière de la fontaine.

Installation

- Lorsque l'appareil est installé pour la première fois, l'interrupteur de chauffage (HOT S/W) à l'arrière de la fontaine doit être en position d'arrêt (OFF). Assurez-vous que de l'eau peut être prélevée du réservoir d'eau chaude, indiquant que le réservoir contient de l'eau, avant de mettre en marche l'interrupteur d'eau chaude.
- Lorsque l'interrupteur de chauffe est mis en marche, un délai de 3 minutes est nécessaire avant que l'élément chauffant se mette en marche. Cette protection supplémentaire permet d'éviter d'endommager l'élément chauffant au cas où le réservoir d'eau chaude serait vide.

Guide de référence rapide pour l'eau chaude

TÉMOIN VERT : Mise sous tension

TÉMOIN ORANGE CLIGNOTANT : indique le chauffage à la température normale de 92°C

TÉMOIN ORANGE FIXE : plage de température normale de 92°C/82°C

TÉMOIN ROUGE CLIGNOTANT : augmente à 95°C/96°C

TÉMOIN ROUGE FIXE : 1,5 litre d'eau bouillante à 96°C/90°C

BOOST D'EAU CHAUDE : maintenez le doigt sur l'icône BOOST jusqu'à entendre un deuxième bip. Le témoin orange ou rouge clignote en rouge. Lorsque le clignotement s'arrête, les témoins sont rouges.



Maintenant, vous pouvez tirer 1,5 litre d'eau à 95°C (tirage instantané) contre 90°C normalement.

Appuyez pendant 2 s !


Icône Boost

Témoin indicateur de chauffe

Interrupteur Eau chaude et Eco

Témoin de mise sous/hors tension

Capteur de lumière Eco



JAZZ 1000/1100

| | | |
|--|--|--------------------------|
| NOM DU PRODUIT | Fontaine d'eau chaude et froide/d'eau tempérée et froide | |
| NOM DU MODÈLE | WCBC(H)1000/WCBTC(H)1000 | WCPC(H)1100/WCPTC(H)1100 |
| DESCRIPTION | Reseau ou Bonbonne | |
| | Sur socle ou Minibar | |
| | D'eau chaude et froide ou d'eau tempérée et froide | |
| DIMENSIONS (mm) | Sur socle 340(l)x335(P)x1020(H) | |
| | Minibar 340(l)x335(P)x560(H) | |
| POIDS | Sur socle Environ 20 kg | |
| | Minibar Environ 17 kg | |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | | |
| ALIMENTATION RÉGULÉE | 220-240V~ / 50Hz | |
| CÂBLE ÉLECTRIQUE | PRISE BRITANNIQUE À 3 BROCHES | |
| TYPE DE CONDENSEUR | À fil | |
| FRIGORIGÈNE | R-600a | |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | 0.85A | |
| RÉSERVOIR D'EAU FROIDE | Inox 2 litres | |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU FROIDE | 200 ml 10 tasses (6-10°C) | |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | Thermostat | |
| TYPE DE REFROIDISSEMENT | Refroidissement forcé | |
| CONSUMMATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU | Fontaine d'eau chaude et froide | |
| | 430-510W | |
| RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE | Sur socle S/S 2 LITRES | |
| | Minibar S/S 1.6 LITRES | |
| CAPACITÉ D'EAU CHAUDE | Sur socle 10 tasses x 200ml (80 - 90C) | |
| | Minibar 8 x 200ml tasses (80 -90C) | |
| CHAUFFE-EAU | Bande chauffante | |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | Bimétal (retour automatique) | |
| DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE | Bimétal (retour manuel) | |
| CONSTRUCTION | | |
| PANNEAU FRONTAL | ABS | |
| PANNEAU LATÉRAL | EGI, panneau coloré | |
| ROBINET | PP, ABS, SILICONE | |
| PRESSIION D'ENTRÉE NOMINALE | 127-294 kPa | |

3300/ARCTICSTAR55

| | | |
|---|--|---|
| NOM DU PRODUIT | Fontaine d'eau chaude et froide/d'eau tempérée et froide | |
| MODÈLES SUR RÉSEAU | | |
| NOM DU MODÈLE | WCPC(H)3300/55 | WCPTC(H)3300/55 |
| DESCRIPTION | Sur socle | Minibar |
| DIMENSIONS (mm) | 1140(H) X 340(L) X 340(P) | 460(H) X 340(L) X 340(P) |
| POIDS | Environ 26 kg | Environ 20 kg |
| PORTE-GOBELET INTÉGRÉ | Oui, 75 tasses | Non |
| ACCÈS FACILE AU PANNEAU FRONTAL INFÉRIEUR | OUI, À RESSORT | s/o |
| MONTAGE DES FILTRES | En interne | En externe |
| MODÈLES À BONBONNE | | |
| NOM DU MODÈLE | WCBC(H)3300/55 | WCBTC(H)3300/55 |
| DESCRIPTION | SUR SOCLE | MINIBAR |
| DIMENSIONS (MM) | 1165(H) X 340(L) X 340 (P) | 488(H) X 340(L) X 340 (P) |
| POIDS | ENVIRON 26 KG | ENVIRON 20 KG |
| PORTE-GOBELET INTÉGRÉ | OUI, 75 TASSES | NON |
| ACCÈS FACILE AU PANNEAU FRONTAL INFÉRIEUR | OUI, À RESSORT | N/A |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V~ / 50Hz | |
| CÂBLE ÉLECTRIQUE | PRISE BRITANNIQUE À 3 BROCHES | |
| CONDENSEUR | À FIL | |
| RÉFRIGÉRANT | R-600a | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | 0.85A | |
| RÉSERVOIR D'EAU FROIDE | INOX 3 LITRES | |
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | EAU À 22°C-18°C (5 LITRES PAR HEURE EN-DESSOUS DE 10°C) | |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | THERMOSTAT RÉGLABLE 4-12°C | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU CHAUFFE-EAU / ÉLÉMENT CHAUFFANT | FONTAINE D'EAU CHAUDE ET FROIDE | |
| | 430-510W / Bande Élément chauffant (3300 Série) | |
| | 800-950W / de gaine Élément chauffant (ARCTICSTAR55) | |
| RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE | INOX 2 LITRES | INOX 1.5 LITRES |
| TEMPÉRATURE EAU CHAUDE | DE 92°C À 87°C (SAUF ARCTICSTAR55) | DE 92°C À 82°C (ARCTICSTAR55 UNIQUEMENT) |
| BOUTON BOOST | EAU BOUILLANTE JUSQU'À 95°C EN 1 MINUTE (ARCTICSTAR55 UNIQUEMENT) | |
| MODE ÉCO | ÉTEINT AUTOMATIQUÉMENT LE RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DANS LE NOIR (ARCTICSTAR55 UNIQUEMENT) | |
| CONSTRUCTION | | |
| PANNEAUX LATÉRAUX | EGI | |
| PANNEAUX FRONTAUX | ABS | |
| PANNEAUX SUPÉRIEURS | ABS | |
| ROBINETS | PP, MONTAGE ABS | |
| TÉMOIN D'AFFICHAGE | TYPE DEL AVEC INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT À L'ARRIÈRE DE LA FONTAINE | |
| PRESSION D'ENTRÉE NOMINALE | 127-294 kPa | |

ARCTICCHILL 88

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| ARCTICCHILL 88 | | |
| NOM DU PRODUIT | Fontaine d'eau froide à détente directe | |
| NOM DU MODÈLE | WCPC88 | WCPTC 88 |
| DIMENSIONS EXTERNES (mm) | Sur socle | Minibar |
| | 340 (l) X 340(P) X 1180(H) | 340 (l) X 340(P) X 460(H) |
| POIDS | Environ 23 kg | Environ 16 kg |
| PORTE-GOBELET INTÉGRÉ | OUI, 75 TASSES | NON |
| ANTI-DÉBORDEMENT | OUI | |
| PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION | OUI | |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V~ / 50Hz | |
| CÂBLE ÉLECTRIQUE | PRISE BRITANNIQUE À 3 BROCHES | |
| CONDENSEUR SUR SOCLE | À FIL | À FIL ASSISTÉ PAR VENTILATEUR |
| RÉFRIGÉRANT | R-600a | |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | 0.86A | |
| DÉTENTE DIRECTE / RÉSERVOIR SOUS PRESSION | INOX 1 LITRE | |
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | TEMP. EAU 16°C TIRAGE INSTANTANÉ : 120 TASSES. CAPACITÉ PAR HEURE : 40 LITRES | |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | RÉGLAGE PAR THERMOSTAT 5-7°C | |
| CONSTRUCTION | | |
| PANNEAUX LATÉRAUX | EGI | |
| PANNEAUX FRONTAUX ET SUPÉRIEURS | ABS | |
| TÉMOIN D'AFFICHAGE | DEL | |
| PRESSION D'ENTRÉE NOMINALE | 127-294 kPa | |

ARCTICCHILL 98

| | |
|--|--|
| NOM DU PRODUIT | Fontaine d'eau froide et tempérée à détente directe |
| NOM DU MODÈLE | WCPC98 |
| DIMENSIONS EXTERNES (mm) | Sur socle |
| | 340 (l) X 340 (P) X 1180 (H) |
| POIDS | Environ 23 kg |
| PORTE-GOBELET INTÉGRÉ | OUI, 75 TASSES |
| ANTI-DÉBORDEMENT | OUI |
| PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION | OUI |
| ACCÈS FACILE AU PANNEAU FRONTAL | OUI |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V~ / 50Hz |
| CÂBLE ÉLECTRIQUE | PRISE BRITANNIQUE À 3 BROCHES |
| CONDENSEUR SUR SOCLE | À FIL |
| RÉFRIGÉRANT | R-600a |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | 0.8A |
| DÉTENTE DIRECTE/RÉSERVOIR SOUS PRESSION | INOX 1 LITRE |
| CAPACITÉ DE REFRROIDISSEMENT | TEMP. EAU 16°C TIRAGE INSTANTANÉ : 120 TASSES CAPACITÉ PAR HEURE : 40 LITRES |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | THERMISTANCE |
| DISPOSITIF DE PROTECTION | SOUPAPE DE SÛRETÉ 2,8 K |
| CONSTRUCTION | |
| PANNEAUX LATÉRAUX | EGI |
| PANNEAUX FRONTAUX ET SUPÉRIEURS | ABS |
| TÉMOIN D'AFFICHAGE | DEL |
| PRESSIION D'ENTRÉE NOMINALE | 127-294 kPa |

AQUAPOINT 60

| | |
|--|---|
| NOM DU PRODUIT | Fontaine d'eau froide / tempérée à bonbonne et Réseau en blanc ou noir (B) |
| NOM DU MODÈLE | WCBC60/WCBC60B WCPC60B/ WCPC60B |
| DIMENSIONS EXTERNES (mm) | 1032 (H) x 353 (l) x 326 (P) |
| POIDS | Environ 15 kg |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 220-240V~ / 50Hz |
| CÂBLE ÉLECTRIQUE | PRISE BRITANNIQUE À 3 BROCHES |
| TYPE DE CONDENSEUR | À fil |
| FRIGORIGÈNE | R600a |
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE DU MOTEUR | 0.85A |
| RÉSERVOIR D'EAU FROIDE | Inox 1,9 LITRE |
| CAPACITÉ D'EAU FROIDE | 20 tasses à moins de 12°C |
| CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE | Thermostat (dans réservoir eau froide) |
| TYPE DE REFROIDISSEMENT | Refroidissement forcé |
| CONSTRUCTION | |
| PANNEAU FRONTAL | ABS |
| PANNEAU LATÉRAL | EGI |
| ROBINET | PP |

les renseignements

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :

- les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail.
- les fermes et les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel.
- les environnements de type "chambres d'hôtes".
- la restauration et les applications non commerciales similaires.

Dépannage

| | |
|--|---|
| Absence de débit ou faible débit d'eau froide ou glacée | Vérifier si l'alimentation en électricité et l'arrivée d'eau sont en marche La consommation d'eau froide a-t-elle été importante, la fontaine n'ayant pas eu le temps de suivre ? Le filtre sur réseau est colmaté et doit être remplacé Le déflecteur est-il bien inséré ? L'appareil est-il trop près d'une lumière forte ou d'une source de chaleur importante ou dans un espace trop confiné ? Bruit et vibration : la fontaine d'eau est-elle posée sur une surface irrégulière ? |
| Absence de débit ou faible débit d'eau chaude | Vérifier si l'alimentation en électricité et l'arrivée d'eau sont en marche L'eau chaude est-elle activée ? Le chauffe-eau a-t-il besoin d'être détartré ? La consommation d'eau chaude a-t-elle été importante, la fontaine n'ayant pas eu le temps de suivre ? Vérifier le coupe-circuit thermique La vanne d'eau est-elle ouverte ? Le filtre sur réseau est colmaté et doit être remplacé Bruit et vibration : la fontaine d'eau est posée sur une surface irrégulière |
| Fuites | Vérifier les raccordements provenant de l'arrivée d'eau Vérifier les fuites internes dues aux mauvais raccordements Vérifier l'interrupteur à flotteur, s'il ne coupe pas l'arrivée d'eau Le plateau de trop-plein déborde-t-il ? |
| Le mode ÉCO ne fonctionne pas | Vérifier si l'interrupteur ÉCO est allumé Vérifier si le capteur ÉCO est bloqué |

Distribué par :



Cedar House
Grange Farm
Long Lane
Newbury
RG14 2TF

Tél. : 44 (0) 1635 202489
E-mail : enquiries@aafirst.co.uk
<http://www.aafirst.co.uk>